

URBAN ARROW

Liikkeelle lähtiessä:

- Laske laatikon sisällä olevat istuimet alas ja kiinnitä lasten turvavyöt.
- Aseta akku paikoilleen pyörän runkoon ja paina akun virta päälle.
- Avaa lukot.
- Nosta pyörän perää satulan alapuolelta niin, että etupyörä koskettaa maata. Liu'uta pyörää eteenpäin, jotta pyörää tukevat jalat nousevat laatikon sivuille. Auta tarvittaessa jalat ylös asti jalkaterällä tai kädellä kevyesti nostamalla.
- Istu satulaan ja polkaise vauhtia. Liikkeelle kannattaa lähteä liikoja pohtimatta, jotta et menetä tasapainoa.
- Voit säätää sähköavustusta vasemmanpuoleisen kädensijan monitorista ja vaihdetta oikeanpuoleisesta kädensijasta.
- painoraja: laatikko 50 kg

Parkkeeratessa

- Paina jalallasi kevyesti tukijalasta liu'uttaaksesi sen pyörän alle. Vedä pyörää samalla hitaasti taaksepäin. Jalasten pitäisi asettua helposti pyörän alle ja nostaa etupyörän hieman ylös maasta.
- Lukitse pyörä!
- Tyhjennä kuormalaatikko.
- Paina akusta virta pois. Ota akku mukaasi sisätiloihin, jos parkkeeraat pyörän pidemmäksi aikaa kuin pariaksi tunniksi.